「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」ソフトウェア更新の操作手順

本書は Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (以下、本製品)のオンラインアップデート方法 についてご説明致します。「取扱説明書」と併せてご利用ください。

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。
- データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。
- ソフトウェアのバージョンはSpeed Wi-Fi HOME設定ツールの「端末情報」で確認できます。アップ デートに失敗した場合は、電波状況の良い場所で再度実行してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップ/au Styleもしくはトヨタau取扱店(一部ショップを除く)にお持ちください。

2. ソフトウェア更新の操作手順について く本製品のUPDATEボタンでソフトウェアを更新する場合>

■ソフトウェアを更新する

- ① MODE/UPDATEランプが更新(アップデート)を知らせる赤い点滅をしていることを確認する
- UPDATEボタンを約1秒以上押す
- ③ MODE/UPDATEランプが更新(アップデート)中の点滅(下表を参照)に変わったことを確認する



UPDATEボタン	MODE/UPDATEランプ	動作	
_	(点滅)	更新(アップデート)あり	
約1秒以上押す	●●●●●●(点滅)	更新(アップデート)中	
—	●●●●●●(3回速い点滅)	更新(アップデート)失敗	

更新(アップデート)に成功すると、MODE/UPDATEランプが現在の通信モードの点灯に変わります。 ・ソフトウェアのバージョンはSpeed Wi-Fi HOME設定ツールの「端末情報」で確認できます。

<Speed Wi-Fi HOME設定ツールでソフトウェアを更新する場合>

■Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または付属のEthernet ケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブ ラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定することができます。 以下の手順は無線LAN(Wi-Fi®)で接続した場合を例にして説明しています。 詳しくは、「取扱説明書 詳細版」の「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」をご参照ください。

①本製品の電源を入れる

②無線LAN(Wi-Fi®)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)で接続
③Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「192.168.0.1」と入力ログイン画面が表示されます。
④「設定ツールPW」を入力→「ログイン」

<ログイン画面>

Speed Wi-Fi	HOME 5G L13			<u>**88</u>
	パスワードを入力してください。ログイン			
	□ パスワードを表示			
	本体度面のラベルで初期ログインパスワードを確認できます。			
プロファイル選択		ネットワーク設定		
プロファイルリスト	Internet 🗸	通信モード設定	スタンダードモード	~
	適用		適用	
現在のステータス		通信量カウンター		
接続ステータス		データ通信量 (1ヶ月)	0MB/0.98TB	
プロファイル		端末情報		
支信済み 送信済み		電話番号		
接続時間		IMEI		
		ICCID ソフトウェアバージョン		
			7751-1-10 7751-1-10	
			ZTELINK JP ZTELink JP Android用 iOS用	

- お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、同梱の「Wi-Fi初期設定 (シール)」および本体の底面に記載されている「設定ツールURL/設定ツール PW」が設定されてい ます。
- 初回起動時は、個人情報保護通知やパスワード変更などの確認画面が表示されます。画面の指示 に従って操作してください。

■オンラインアップデートを行う

①Speed Wi-Fi HOME設定ツールにログイン後、「詳細設定」を選択する





Copyright © 1998-2023 ZTE Corporation. All rights reserved | オープンソースライセンス | プライパシーポリシー

「 Speed Wi-Fi HOME 5G L13 」ソフトウェア更新の操作手順

②「詳細設定」画面で「アップデート」メニューを選択する

詳細設定				(5 0)
LEDライト	本体設定	ファイアウォール	アップデート	その他
LEDライト				
LEDライト	۲	常にオン 〇 オフ	時間設定	
				適用
2				
•				

③アップデートチェックで「チェック」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。 最新のソフトウェアがない場合は、現在のソフトウェアが最新であることが表示されます。 最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

(詳細設定				ഹ്ര
	LEDライト	本体設定	ファイアウォール	アップデート	その他
	アップデートチェック				
	最新更新日:				チェック
	自動アップデート				
	自動アップデート	A A	前効 〇 無効		
	設定が有効の場合、端末の更新を自動チェックし、深夜 (2: 00~4: 00) に自動的に更新を実行します。 最新のソフトウェアを使用するには、設定を有効にすることをお勧めします。				
					適用
	?				

④「アップデート」を選択する

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。 ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

詳細設定	ത്ര
LEDライト 本体設定 ファイア アップデート アップデート アップデートチェック	その他
番茄 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	チェック
自動アップデート ソフトウェアパージョン:1.0.5_U 「後で」をクリックすると、深夜 (2: 00~4: 00) 自動アップデート	
設定が有効の場合、端末の 最新のソフトウェアを使用	
	適用
0	

⑤「アップデートが完了しました。」が表示されると、ソフトウェア更新は完了です



■ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能を有効にしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを自動的に検知し、 深夜にアップデートを実行します。